

SERVIZIO S1 e S6

Esempi di settaggio velocità:

	RPM	12000	18000	24000
2 Pole	HZ	200	300	400
4 Pole	HZ	400	600	800

** Frequenza e rpm non dipendono dal valore di tensione.

CAPACITA' DI CARICO:

S1 = servizio continuo 24h @ max potenza.

S6 = 6 min. @ max potenza & 4 min. senza carico.

